

USA,SAU 等 eSIM 設定方法 (Android 版)

必ず Wifi 環境下でご設定ください

01



ホーム画面上「設定」
→「ネットワークとインター
ネット」
→「SIM」

02



→「+SIM の追加」

03



→「eSIM を設定」


04



→QR データを読み込む


※手動入力用コードをご希望の場合
には QR コード下記載の数字を明記
の上、販売店にご依頼ください

05




→待機

06




→「設定」

07



→「設定」

08



→「3」

USA,SAU 等 eSIM 設定方法 (Android 版)

09




→「SIM を使用」をオンにする

10



→「モバイルデータ」をオンにする
→「データローミング」をオンにする

11



→「通話モード設定」をオンにする
(VoLTE をオンにする)
→「優先ネットワークタイプ」

12




→「4G/3G/GSM」にチェックを入れる

13




→下にスクロール
→「アクセスポイント名」

14




→「+」で新規作成
※画像のように自動認識した場合には設定の必要はありません。
チェックのみ入れてください。

15



→必要事項を入力
名前：任意 (画像では「CU」)
APN：mobile.three.com.hk
認証タイプ：PAPorCHAP
→「保存」

16



→今作ったプロファイルに
チェックを入れる


USA,SAU 等 eSIM 設定方法（Android 版）

17



→「SIM を使用」がオンになっていることを確認
→「モバイルデータ」がオンになっていることを確認
→「データローミング」がオンになっていることを確認

18



→3 以外の SIM が無効になっていることを確認

※併用して他回線を使う場合はその回線を有効にしてください。

19

「ネットワークとインターネット」に戻り

→Wifi をオフにする

→機内モードをオフにする

→端末の再起動

→アンテナビクト横に「4G」または「LTE」表示が出れば開通完了
→インターネット閲覧等で通信を確認してください

※※注意事項※※

※日本国内で設定すると開通＝プランスタートいたします。
（日数のカウントは始まりますが、日本では通信できません）
そのため現地にてご設定ください。

※日数に余裕がある場合には、日本で事前設定も可能ですが、
設定＝開通すると利用の有無を問わず、日数カウントは進行し続けます。

（日本で設定する場合：16 番まで完了させ、18 番で日本 SIM を有効、3 を無効にしてください。）
（現地入り後は日本 SIM を無効、3 を有効にしてください。※17 番～）

※初回に QR コードの読み込み＝回線のダウンロードをした端末でのみ有効です。その他の端末で読み込みもうとしてもエラーになります。

※初回ダウンロードが完了しており端末に回線情報が存在する場合には 2 度目のダウンロードはエラーになります。
設定等については QR コード下の「898 から始まる数字」とご利用端末を明記の上、その画面のスクリーンショットをつけてまずは販売店にご連絡ください。
設定に確認などはさせていただきます。

※プリペイド商品につき再発行は出来ません。
その為、いかなる理由においても端末を跨いでのご利用は出来かねます。
また操作不備などによるお客様都合での返品交換は承れません。